



INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO:

ANILLO VIBRADOR: Fabricado en silicona de alta calidad. Flexible y elástico para un ajuste placentero y eficaz.

POSICIÓN: Introducir el pene por la abertura flexible y elástica del anillo dejándolo a la altura deseada. Colocarlo de tal manera que la parte vibratoria incida sobre la zona del cuerpo que se desea estimular.

ON/OFF: Presionar durante unos segundos el botón situado en la parte media para encender el juguete. Cuando este encendido se iluminará un punto de luz por encima del botón, en ese momento, el juguete estará preparado para recibir órdenes de funcionamiento del control remoto. Para apagar el juguete, presionar el botón hasta que el punto de luz se apague.

CAMBIO DE MODO: Presionar el botón las veces necesarias hasta encontrar el ritmo de vibración deseado.

CONTROL REMOTO: Una vez encendido el anillo vibrador, presionar botón central para encender o apagar la vibración del anillo. Con los botones laterales, dibujo en ondas, podrá cambiar el ritmo de vibración hasta encontrar el deseado. Con los botones + y - podrá aumentar o disminuir la potencia del ritmo seleccionado con los botones laterales.

El juguete estará en modo espera mientras el anillo vibrador esté encendido, para apagar completamente el juguete es necesario apagar el anillo vibrador en su propio botón de control.

Limpie su juguete con jabón neutro y agua, secando completamente el juguete después de cada lavado. Para un mayor placer y cuidado del juguete, utilice solo lubricantes en base de agua. Se aconseja la limpieza del juguete antes y después de cada uso.

