

BALY es una bala vibradora, recargable por USB, con diez ritmos de diferentes potencias y modos de vibración que está disponible en dos terminaciones tricolor: la primera combina el suave azul cielo con el rosa flamenco y con su botón de control en amarillo piña para resaltar y manejarla con soltura. La segunda combinación mezcla el azul zafiro con el malva orquídea, diferenciando el botón de control con un divertido rosa chicle.


En definitiva, PARTY Color Toys es la opción perfecta para para disponer de juguetes alegres y sugerentes, en los que priman la calidad y la sencillez de uso, con un packaging atractivo y didáctico, que muestra el juguete tal y como es, para potenciar su atractivo y su venta a precios competitivos.

Instrucciones de uso y mantenimiento:

ON/OFF: Presionar durante unos segundos el botón situado en la base hasta encender o apagar el juguete.

CAMBIO DE MODO: Presionar el botón las veces necesarias hasta encontrar el ritmo de vibración deseado.


Limpie su juguete con jabón neutro y agua, secando completamente el juguete después de cada lavado. Para un mayor placer y cuidado del juguete, utilice sólo lubricantes en base de agua. Se aconseja la limpieza del juguete antes y después de cada uso.



Peso: 36,9g



Diámetro:
1,8cm



USB
Dock



10 VIBRANTS
RHYTHM



EASY
USB
RECHARGEABLE



SOFT TOUCH
POWERFUL
VIVID TONES
AND EASY USE



WATERPROOF
RESIST

